



## **Popis montáže plechové garáže typu P1**

- 1) Překontrolovat rovinnost podlahy pod garáží a rozměry plochy
- 2) Úhlopříčně stanovit krajní body vnějších rozměrů garáže
- 3) Rozložit jednotlivé stěny garáže co nejblíže k místům stavby
- 4) Postavit zadní stěnu, tuto předržet (zavětrovat)
- 5) Do rámu zadní stěny postupně vložit levou a pravou stěnu, srovnat v horním výřezu (zámku), okraje stěn svrtat a zajistit sešroubováním – „texa šrouby“
- 6) Stejně sestavit, svrtat a sešroubovat s rámem přední stěnu na vstupu
- 7) Překontrolovat úhlopříčně a vodováhou kolmost stěn
- 8) Usadit a přišroubovat stropní nosníky
- 9) Postupně nasunout a pomocí texa šroubů po svrtání se střešním nosníkem připevnit 3 ks střešních plechů.
- 10) Nasadit křídla vrat a odzkoušet funkci zámku.
- 11) Vypodložit případné mezery mezi podlahou, stěnami a vjezdovým prahem

### **Je nutné:**

- 12) Provést ukotvení garáže proti vlivu povětrnostních změn (vítr)
- 13) V zimním období je nezbytné zajistit čištění střechy před zatížením sněhem, neboť tato garáž jako odlehčený typ – nespĺňuje podmínky statického zatížení pro výše položené oblasti ČR

Červen 2008

---

**Telefon: 777 772 700-2, 777 700 248, 582 388 176, fax: 582 388 176**

**[www.jorcon.cz](http://www.jorcon.cz), e-mail: [jorcon@jorcon.cz](mailto:jorcon@jorcon.cz)**

**IČO: 60489871, DIČ: CZ60489871**